

Temporizador CHINT



Como podemos observar el temporizador cuenta con una pantalla digital en blanco y negro y debajo con 5 botones.

Siendo de izquierda a derecha:

- 1 – MD
- 2- R
- 3 – Flecha apuntando hacia la izquierda
- 4 – Flecha apuntando hacia abajo
- 5 – Flecha apuntando hacia arriba



El temporizador se mantiene en estado bloqueado “LOCK”, mientras no lo estamos usando. Cuando le llega energía la luz encima de ON se mantiene encendida.

¿Cómo salimos de estado bloqueado?

Mantener pulsado el botón MD hasta que desaparezca el estado “LOCK”. Siendo MD el primer botón empezando por la izquierda.

¿Cómo hago para mantener el temporizador en todo momento entregando energía?

En este caso lo que deseas es poder cargar en cualquier momento, sin esperar a la hora que has guardado para comenzar la carga.

Para ello necesitas visualizar en la pantalla el estado “ON”

En la foto anterior como vemos se muestra el estado “AUTO OFF”, ¿cómo pasamos al estado ON?

Hay que pulsar a la vez el botón MD y el botón de la fecha hacia arriba. Siendo los botones número 1 y número 5. Estos botones que se encuentran en los extremos, el primero empezando por la izquierda y el primero empezando por la derecha.

¿Es necesario salir del estado “LOCK” (bloqueado) para pasar de “AUTO OFF” a “ON”?

No, no es necesario, encontrándonos en LOCK es posible pasar de “AUTO OFF” a “ON”

A continuación se observa el estado ON



¿Cómo hago para cargar solo en el horario que deseo?

El temporizador debe estar en estado AUTO OFF, tal como se muestra en la imagen posterior. En caso de que estemos en estado ON, debemos pulsar MD y flecha hacia arriba hasta llegar a AUTO OFF.



¿Cómo hago para cambiar el día (FECHA)?

Una vez que hemos salido del estado LOCK.

Para cambiar el día de la semana es pulsando el botón primero empezando por la derecha el número 5 (Flecha hacia arriba). O bien o con el botón número 4, la flecha hacia abajo.

Tenemos que tener en cuenta que tras unos segundos sin usar el temporizador se pone de nuevo en LOCK.

¿Cómo hago para cambiar la hora (FECHA)?

Una vez que hemos salido del estado LOCK.

Para cambiar la hora es con el botón MD, primero por la izquierda.

Después pulsamos el botón 3, que es la flecha que apunta hacia la izquierda, con ello podemos elegir cambiar segundos, minutos o horas. Un vez llegamos a que queremos cambiar (lo sabremos porque esta parpadeando), una vez está parpadeando usamos las flechas para arriba y para abajo para elegir el número que queremos. Si esperamos unos segundos se bloquea el temporizador y se ha guardado la hora.

Tenemos que tener en cuenta que tras unos segundos sin usar el temporizador se pone de nuevo en LOCK.

¿Cómo hago para cambiar el día y hora del comienzo y fin de la temporización?

Una vez que hemos salido del estado LOCK.

Para usar el temporizador pulsamos dos veces MD.

Y observamos lo siguiente.



1 ON, quiere decir, hora de comienzo de la temporización.

Luego pulsamos el tercer botón (flecha izquierda) y nos permite ir moviendo a los días, segundos, minutos u horas y con las flechas de arriba y de abajo elegimos lo que queremos. Nos aparece así.



Ahora podemos ya elegir días, horas, minutos y segundos. Si queremos que temporice todos los días a dicha hora tiene que aparecer todos los días en la parte superior, como observamos en la foto anterior.

Ahora queremos poner la hora de fin de temporización



1 OFF, quiere decir, hora de fin de la temporización.

Luego pulsamos el tercer botón (flecha izquierda) y nos permite ir moviendo a los días, segundos, minutos u horas y con las flechas de arriba y de abajo elegimos lo que queremos. Nos aparece así.



(Esta foto la hemos usado de ejemplo tanto para 1 ON y 1 OFF, es solo un ejemplo).

Una vez configurado 1 ON y 1 OFF. Ya podemos volver a pulsar MD, nos saldrá 2 ON, si dejamos unos segundos pasar el temporizador estará bloqueado de Nuevo LOCK y se habrán guardado los cambios.

Tenemos que tener en cuenta que tras unos segundos sin usar el temporizador se pone de nuevo en LOCK.

¿Y cómo se si a esa hora el temporizador empezará a permitir la carga?

Observa que esté en AUTO OFF.



El temporizado permite configurar más de una hora de temporización, sería pulsando MD más veces, aunque para la mayoría de los casos no será necesario.

¿Cómo hago para borrar una hora de temporización?

Pulsas MD dos veces y llegas a las temporizaciones, pulsaras tantas veces MD como sea necesario. Si está guardado en el 1, solo necesitarás pulsar 2 veces para llegar hasta 1 ON, y 3 veces para llegar hasta 1 OFF, y así sucesivamente, recuerda primero siempre pulsar LOCK.

Para borrar una hora de temporización tienes que pulsar al segundo botón, R, le das luego a MD y esperas a que se bloquee el temporizador. Si quieres borrar más horas de temporización tendrás que dar MD todas las veces que haga falta hasta llegar a dicha hora y con R la borras. Tras borrar se quedará la pantalla de la siguiente manera, que es el estado inicial cuando todavía no hemos configurado ninguna hora de comienzo y fin de temporización.

